ROUTER QPCOM QP-WR397N

MAGICNET EC

1.- Abrir nuestro navegador (Firefox, Chrome, Explorer, etc.).

2.- En la barra de navegación escribimos lo siguiente: **192.168.1.254** y pulsamos **Enter**



3.- Aparecerá una ventana de autentificación que solicita una Contraseña de inicio de sesión. Escriba la contraseña: **admin** y pulsamos **Iniciar Sesión**.

MAGICNET LC

4.- Se mostrará la pantalla principal de configuración del ruteador. Dé clic en la opción **Inalámbrico** en el menú de la izquierda.



5.- Para cambiar la contraseña borre el texto que se encuentra en **Contraseña WiFi**. Una vez que cambie la contraseña, de clic en el botón **Aceptar** al final de la página.



6.- Se abrirá un mensaje y pulsamos en **Aceptar**



MAGICNET.EC